

Referans Nr.	İhtiyaç Duyulan Kalıp uzunluğu Length Needed of the Die L (mm)	Max. Kapasite Max. Capacity (kgf)	Top. Uzunluk Total Length A (mm)	Kurulum İçin Gerekli Minimum Mesafe Min. Distance for Installation C (mm)	Katlı Haliyle Ölçüler Size of Fold Down		Destek ölçüleri Size of Support		Silindir Sayısı Number of Roller	M	N	Kurulum İçin Delik Şekilleri Hole Pattern For Installation
					X	Y	B	H				
1033-RERF580	500	800	550	525	90	150	115	118	5	57	120	A Tipi / A Type
1033-RERF760	700	600	750	725	90	150	115	118	7	57	120	A Tipi / A Type
1033-RERF880	800	800	850	825	90	150	115	158	8	57	120	B Tipi / B Type
1033-RERF990	900	900	950	925	90	150	115	188	9	57	120	B Tipi / B Type

Ürün Nr. 1033 Kalıp Kaydırma Kolu Model RE-RF

- İş bittiğinde sağa veya sola katlanabilir.

Product Nr. 1033 Die Arm Model RE-RF

- Itself can be turned left or right for storage.

Referans Nr.	İhtiyaç Duyulan Kalıp uzunluğu Length Needed of the Die L (mm)	Max. Kapasite Max. Capacity (kgf)	Top. Uzunluk Total Length A (mm)	Kurulum İçin Gerekli Minimum Mesafe Min. Distance for Installation C (mm)	Katlı Haliyle Ölçüler Size of Fold Down		Destek ölçüleri Size of Support		Silindir Sayısı Number of Roller	M	N	Kurulum İçin Delik Şekilleri Hole Pattern For Installation
					X	Y	B	H				
1035-RERF05160	500	1600	550	525	105	170	130	158	7	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF05200	500	2000	550	525	105	170	130	178	7	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF07160	700	1600	750	725	105	170	130	158	9	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF07200	700	2000	750	725	105	170	130	178	9	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF08160	800	1600	850	825	105	170	130	178	10	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF08200	800	2000	850	825	105	170	130	188	10	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF09160	900	1600	950	925	105	170	130	218	11	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF09200	900	2000	950	925	105	170	130	248	11	74	140	C Tipi / C Type

Ürün Nr. 1035 Kalıp Kaydırma Kolu Model RE-RF

- İş bittiğinde sağa veya sola katlanabilir.
- RE ve RF Modellerinin kurulduğu mesafe (C) mesafesinden daha büyük olmalıdır.

Product Nr. 1035 Die Arm Model RE-RF

- Itself can be turned left or right for storage.
- The distance for installing the two arms of Model RE and RF should be more than the distance between the installations (C)


Model RE
Katlamalı / Folding

Model RF
Katlamalı / Folding
